

U3 V1.0 的安装使用说明

1

打开浏览器，输入www.mercurycom.com.cn/U3，下载驱动文件


2

双击驱动文件，即弹出以下界面，点击“一键安装”即可创建无线网络



3

无线网络创建成功后，屏幕自动出现网络名称与密码



4

用户设备搜索到相应网络名称，输入密码即可WiFi上网